

VORBEREITUNG



Farbkontrolle

Immer die richtige Farbe und/oder Farbvariante bestimmen. Das sollte in einer möglichst frühen Phase erfolgen, vorzugsweise bei der Einschätzung der Aufbesserung. In dieser Phase bewährt sich eine Farbtourenkarte.



Atenschutz

Bitte geeignetes Atemschutzgerät benutzen (wir empfehlen eine belüftete Atemschutzmaske).



Reinigen

Mit Silikonentferner, Basislack-Entfettungsmittel und/oder mit W820 Antistatischem Entfettungsmittel reinigen.



Sicherheit

Nur für die professionelle Anwendung. AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. WARNUNG! INHALT IST ENTZÜNDLICH. DUNST- UND SPRÜHNEBEL IST GEFÄHRLICH. HAUT- UND AUGENREIZEND. ProSpray-Produkte erst handhaben, nachdem Sie die Sicherheitsdatenblätter vollständig gelesen und verstanden haben. Sicherstellen, dass alle Mitarbeiter eine Schulung in Bezug auf die Sicherheitsdatenblätter und alle Chemikalien, mit denen sie in Berührung kommen, erhalten. Der Hersteller empfiehlt die Verwendung einer belüfteten Atemschutzmaske in Umgebungen mit Dunst- oder Sprühnebel. Schutzbekleidung, Handschuhe und Augenschutz mit Seitenklappen tragen. Die Informationen in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind als Leitfaden für unsere Produkte und deren Verwendung gedacht. Sie sind nicht für die Versicherung von bestimmten Produkteigenschaften oder von deren spezifischen Anwendungen gedacht. Beachten Sie alle Warnhinweise auf den Produktkennzeichnungen.

DREISTUFIG MIT FARBIGEM MITTELSCHICHT-BASISLACKPROZESS

Fahrzeughersteller haben dreistufige Verfahren mit einem farbigen Mittelschicht-Basislack eingeführt, um hellere Farben zu erzielen. Im ProSpray-Farb-Softwareprogramm wird angegeben, wenn bei einer Basislack-Reparatur ein dreistufiges, farbiges Mittelschicht-Basislackverfahren erforderlich ist.



Wichtiger Hinweis

Vor der Anwendung des farbigen Mittelschicht-Basislacks müssen Testplatten, wie unten beschrieben, besprüht werden:



Farbtourenkarte

Die Basislackfarbe auf mindestens 3 Farbtourenkarten auftragen.



Anwendung

Auf die 3 lackierten Farbtourenkarten eine Schicht farbigen Mittelschicht-Basislack auf die erste Karte, 2 Schichten auf die zweite Karte und 3 Schichten auf die dritte Karte auftragen.

Eine Schicht aktivierten ProSpray-Klarlack auf alle drei Farbtourenkarten auftragen.



Farbtourenkarte

Alle 3 Farbtourenkarten mit der Originalfarbe vergleichen, um festzustellen, welches Verfahren die genaueste Farbübereinstimmung bietet.



Weitere Informationen

Für weitere Einzelheiten, siehe das TDB für den ProSpray-Basislack.



3-STUFIGER CANDYFARBEN-PROZESS



Basislack-Anwendung

Den ProSpray-Basislack mischen und ihn entsprechend dem Effekt-Basislackverfahren auftragen.

2 bis 3 mittlere Nassschichten auftragen, zwischen den Schichten 2 bis 5 Minuten ablüften lassen, und dann sofort eine dünne Schicht auftragen. Den Luftdruck für die letzte Schicht nicht reduzieren. Die Schicht bei 20 °C 10 bis 20 Minuten lang trocknen lassen, bevor die Klarlackbeschichtung aufgetragen wird.



Anwendung von farbigem Mittelschicht-Basislack

Den farbigen Mittelschicht-Basislack gemäß der Formel mischen. Den farbigen Mittelschicht-Basislack entsprechend dem Basislack-Verfahren auftragen.



3-STUFIGER PERLFARBEN-PROZESS



Basislack

2 bis 3 Einzelschichten auftragen und etwa 2 bis 5 Minuten lang zwischen jeder Schicht ablüften lassen. Auf grundierte Bereiche und Bereiche, bei denen eine zusätzliche Deckkraft erforderlich ist, zuerst eine dünne Einzelschicht auftragen. Den Grundlack bei 20 °C 10 bis 20 Minuten lang trocknen lassen.



Mittelschicht-Basislack

Einzelschichten basierend auf der Testplatte auftragen (dieses Produkt dient nicht dazu, eine Deckkraft zu bieten) und 2 bis 5 Minuten lang zwischen den Schichten ablüften lassen. Den Luftdruck für die letzte Schicht nicht reduzieren. Die Schicht bei 20 °C 10 bis 20 Minuten lang trocknen lassen, bevor die Klarlackbeschichtung aufgetragen wird.