

ELŐKÉSZÍTÉS



Szín ellenőrzése

Mindig határozza meg a megfelelő szint és/vagy a színváltozatot. Ezt a lehető legkorábbi szakaszban meg kell tenni, lehetőleg akkor, ha a javítás mértékét felbecsülte. A tesztlap készítése ebben a szakaszban a legjobb megoldás.



Védelem

Használjon megfelelő légzőkészüléket (a frisslevegős ellátású légzőkészüléket javasoljuk).



Tisztítás

Tisztítsa meg a felületet szilikontávolítóval, bázisfesték-zsírtalanítóval és/vagy a W820-as antisztatizáló zsírtalanítóval.



Biztonsági tudnivalók

Kizárólag professzionális felhasználásra. GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ. FIGYELEM! GYŰLÉKÖNY ANYAG. AZ OLDÓSZEREK GŐZE ÉS A FESTEKKÖD KÁROS AZ EGÉSZSÉGRE. IRRITÁLJA A BŐRT ÉS A SZEMET. Csak az után használjon Prospray-termékeket, miután elolvasta és teljesen megértette a biztonsági adatlapjukat. Győződjön meg arról, hogy minden érintett megkapta a biztonsági adatlapokkal és a munka során felhasznált vegyi anyagokkal kapcsolatos képzést. Az oldószergőzők és a festékköd elleni védelemhez levegő-hozzávezetéses légzőkészülék használatát javasolja a gyártó. Munka közben védőruházatot, védőkesztyűt és oldalt zárt védőszemüveget kell viselni. Ezt az adatlapot jóhíszeműen tettük közzé, de szavatossági igény nem támasztható miatta. Az itt olvasható információk a jelenlegi tudásunkat tükrözik, útmutatást adnak termékeinkhez és a használatukhoz, de nem jelentenek biztosítékot egyes terméktulajdonságok vagy termékfelhasználási területek vonatkozásában. Mindig vegye figyelembe a termékcímkéken feltüntetett figyelmeztetéseket.

EGYSZÍNŰ BÁZISFESTÉK HASZNÁLATA



Alkalmazás

Hordjon fel 2–3 különálló réteget.



Párolgási idő

A teljes fedés eléréséig hagyja 2–5 percig párologni az egyes rétegeket.



Keverés

A lealapozott részekre és a vastagon lefújandó részekre először csak egy vékony réteget hordjon fel.



Száradási idő

A következő réteg felhordása előtt hagyja száradni a felületet 10–20 percig 20 °C-on.

BÁZISFESTÉK-AKTIVÁLÁS



Aktiválás

Kiváló minőségben fényezendő járművek esetén a Prospray bázisfestékek aktiválásának menete az alábbi:

8 rész Prospray bázisfestékszín

1 rész Prospray aktivátor

ICA-799

ICA-800

ICA-801

ICA-802

ICA-803

9 rész Prospray hígító

ICR-1692

ICR-1693

ICR1694

A-116

A-118

A119

EFFEKTBÁZISFESTÉK-SZÍNEK HASZNÁLATA



Alkalmazás

Vigyen fel 2–3 közepesen nedves réteget úgy, hogy 2–5 perc párolgási időt hagy közöttük. Rögtön utánuk hordjon fel egy vékony lakkréteget. A legutolsó réteghez sem szabad kisebb légnyomást használni. A szintelen lakk felhordása előtt hagyja száradni a felületet 10–20 percig 20 °C-on.



Párolgási idő

Hagyja 2–5 percig párologni az egyes rétegeket.



Keverés

Hordjon fel egy vékony réteget az effektthatás és a szemcsék irányának kiegyenlítéséhez. Vigye 5–10 centiméterrel még hátrébb a szórópisztolyt a paneltől, és az effekt elsimításához hordjon fel egy vékonyabb réteget.



Szórópisztoly beállítása

	SZÓRÓFEJ (MM)	LÉGNYOMÁS (BAR/PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	2/29



Száradási idő

A szintelen lakk felhordása előtt hagyja száradni a bázisfestéket 10–20 percig 20 °C-on.

KÉTTÓNUSÚ FÉNYEZÉS



Egyszínű szín és effekt szín felhordásakor elegendő 20 perc párolgási időt hagyni 20 °C-on, majd vékony maszkolószalaggal történő maszkolás után felhordható a második szín.