

## PREPARAZIONE



### Controllo del colore

Stabilire sempre il colore e/o la variante del colore giusto. Ciò dovrebbe essere fatto il prima possibile, preferibilmente dopo aver effettuato una stima della riparazione. La migliore pratica prevede un'applicazione a spruzzo in questa fase.



### Protezione

Utilizzare una protezione respiratoria appropriata (si consiglia caldamente un respiratore ad aria).



### Pulizia

Pulire con sverniciatore al silicone, sgrassatore per fondo e/o W820 Anti-static Degreaser



### Sicurezza

Solo per uso professionale. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. ATTENZIONE! IL CONTENUTO È INFIAMMABILE. IL PRODOTTO VAPORIZZATO E NEBULIZZATO È PERICOLOSO. IRRITANTE PER PELLE E OCCHI. Non maneggiare i prodotti propray prima di aver letto e compreso per intero le schede di sicurezza. Assicurarsi che tutti i dipendenti siano a conoscenza delle schede di sicurezza e di tutti i prodotti chimici con cui vengono in contatto. Il produttore raccomanda l'uso di un respiratore durante l'esposizione al prodotto vaporizzato o nebulizzato. Indossare indumenti di protezione, guanti e mascherina con chiusura laterale. Questa scheda informativa viene fornita in buona fede ma senza alcuna garanzia. Le informazioni contenute nel presente documento si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e il loro scopo è fornire una guida all'uso dei nostri prodotti; non costituiscono alcuna garanzia relativa alle proprietà o alle applicazioni specifiche di un determinato prodotto. Attenersi a tutte le avvertenze presenti sulle etichette del prodotto.

## PROCEDURE DI RIPARAZIONE DI PLASTICA TRATTATE, PARTI LISCE



### Test del primer

Bagnare un panno con diluente "veloce" e premere per qualche secondo sul lato inferiore o su un punto non visibile del paraurti. Se il primer si ammorbidisce o si solleva, continuare a testare applicando un pezzo di nastro per mascheratura largo sul primer e premendolo bene. Staccare rapidamente il nastro a 90°: se il primer viene via, rimuoverlo tutto e trattare la parte come plastica non trattata con primer.



### Lavaggio, carteggiatura ed essiccazione

Se il test del solvente e del nastro hanno esito positivo, preparare la parte usando una delle procedure raccomandate:

**A.** Lavare accuratamente con acqua tiepida e sapone. Durante il risciacquo, l'acqua dovrebbe scivolare e non soffermarsi in gocce.

**B.** Carteggiare su bagnato con carta abrasiva grana P-600 - P800 o con un panno grigio o rosso e acqua tiepida, sciacquare con cura e quindi asciugare ad aria o con un panno. Oppure carteggiare all'asciutto con macchina levigatrice sottovuoto P400 - P500 o carteggiare a mano.

**Entrambe le procedure devono assicurare che la parte sia completamente sbiadita e tutte le crepe e le incrinature siano state pulite e carteggiate.**



### Pulizia

Ripulire con W820 Anti-static Degreaser prima dell'applicazione di qualsiasi prodotto verniciante.



### Strato successivo

Applicare una base/finitura appropriata seguendo le procedure consigliate.



### Applicazione

Qualsiasi area carteggiata deve essere trattata con primer con A-524 Plastic Primer prima di applicare un primer filtro o isolante. Se è necessaria un'ulteriore copertura, due mani medie di Propray 2K Primer surfacer (seguire raccomandazioni su TDS)



### Pulizia

Smaltimento del prodotto secondo i regolamenti locali.



### Tempo di appassimento

Lasciare agire per 15 minuti.