

PRZYGOTOWANIE



Sprawdzenie koloru

Zawsze należy określić odpowiedni kolor lub wariant koloru. Należy to zrobić na najwcześniejszym możliwym etapie, najlepiej po dokonaniu wyceny naprawy. Najlepszą praktyką na tym etapie będzie wykonanie natrysku testowego.



Ochrona

Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (zalecane są maski z dostawą powietrza).



Czyszczenie

Wyczyścić zmywaczem silikonu, odtłuszczaczem bazy i/lub odtłuszczaczem antystatycznym W820 Antistatic Degreaser.



Bezpieczeństwo

Tylko do użytku profesjonalnego. TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI. OSTRZEŻENIE! ZAWARTOŚĆ JEST PALNA. PARY I MGŁA MOGĄ BYĆ SZKODLIWE. WYWOŁUJE PODRAŻNIENIA SKÓRY I OCZU. Nie stosować produktów Prospray przed pełnym przeczytaniem i zrozumieniem kart danych bezpieczeństwa. Upewnić się, że wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie kart danych bezpieczeństwa oraz produktów chemicznych, z którymi mają kontakt. Producent zaleca stosowanie aparatu oddechowego z zasilaniem powietrza podczas ekspozycji na pary lub mgłę. Używać odpowiedniej odzieży ochronnej, rękawic, okularów i osłony twarzy. Niniejsze informacje są dostarczane w dobrej wierze, lecz bez gwarancji. Podane tu informacje reprezentują obecny stan naszej wiedzy i służą jako przewodnik po naszych produktach i ich zastosowaniach; nie mają na celu zapewnienia określonych właściwości produktu lub zastosowań. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń na etykietach produktu.

NAPRAWA GŁADKICH CZĘŚCI Z TWORZYW SZTUCZNYCH BEZ PODKŁADU



Czyszczenie

Oczyścić obie strony zderzaka gorącą wodą z mydłem. Dokładnie wypłukać i osuszyć powietrzem lub wytrzeć. Podczas płukania woda powinna spływać, nie gromadzić się w krople, osuszyć dokładnie.

UWAGA: Stosować mydło niezawierające wosku, emolientów (preparatów natłuszczających skórę) i o neutralnym pH.

Oczyścić przy użyciu szarej lub czerwonej włókniny, a następnie umyć gorącą wodą z mydłem. Dobrze słucać i natychmiast osuszyć, aby uniknąć plam po wodzie. Jeśli podczas płukania woda gromadzi się w krople, umyć ponownie i wypłukać, aż woda będzie spływać.

Ponownie oczyścić odtłuszczaczem antystatycznym W820 Antistatic Degreaser przed nanoszeniem jakichkolwiek produktów lakierniczych.



Nanoszenie podkładu

Nanieść jedną zamkniętą powłokę podkładu A-524 Plastic Bumper Primer.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów i grubszej warstwy zalecane są dwie średnie warstwy podkładu Prospray 2K Primer Surfacer.



Odparowanie

Umożliwić odparowanie rozcieńczalnika przez 15 minut.



Następna powłoka

Nanieść odpowiednią powłokę nawierzchniową zgodnie z zalecanym procesem.



Czyszczenie

Produkt usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.