

PREPARARE



Verificarea culorii

Stabiliți întotdeauna culoarea și/sau varianta de culoare adecvată. Acest lucru trebuie făcut cât mai devreme, de preferință atunci când se efectuează estimarea reparației. Crearea unei pulverizări în această etapă reprezintă o bună practică.



Măsurile de protecție

Utilizați echipamentul de protecție respiratorie recomandat (se recomandă în special masca de vopsitor ventilată cu aer proaspăt).



Curățare

Curățați cu decapant pentru silikon, degresant pentru vopsea de bază și/sau W820 Antistatic Degreaser.



Siguranță

Exclusiv pentru uz profesional. A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR. AVERTIZARE! CONȚINUTUL ESTE INFLAMABIL. VAPORII ȘI LICHIDUL PULVERIZAT SUNT NOCIVE. IRTANT PENTRU PIELE ȘI OCHI. Nu manipulați produsele Prospray decât după ce ați citit și ați înțeles în întregime fișele tehnice de securitate. Asigurați-vă că toți angajații sunt instruiți cu privire la fișele tehnice de securitate și la toate produsele chimice cu care intră în contact. Producătorul recomandă utilizarea unei măști de respirație cu sursă de aer proaspăt în cazul expunerii la vapori sau lichide pulverizate. Purtați îmbrăcăminte de protecție, mănuși și dispozitive de protecție pentru ochi cu apărători laterale. Informațiile din această fișă tehnică sunt oferite cu bună credință, dar fără garanții. Informațiile cuprinse în aceasta reprezintă starea actuală a cunoștințelor noastre și sunt oferite ca ghid pentru produsele noastre și întrebunțările acestora; acestea nu sunt menite să ofere garanții anumitor proprietăți ale produselor sau a aplicărilor specifice ale acestora. Respectați toate avertizările de pe etichetele produselor.

PROCESAREA VOPSELEI DE BAZĂ ÎN CULORI SOLIDE



Aplicare

Pulverizați 2-3 straturi individuale.



Evaporare

Permiteți o evaporare de aproximativ 2-5 minute între straturi, până obțineți o acoperire totală.



Mixare

Peste suprafețele grunduite și suprafețele care necesită o acoperire suplimentară, aplicați mai întâi un strat individual ușor.



Timp de uscare

Lăsați să se usuce timp de 10-20 de minute la 20°C înainte de aplicarea următorului strat.

PROCESAREA VOPSELEI DE BAZĂ ÎN CULORI CU EFECTE



Aplicare

Pulverizați 2-3 straturi aplicate mediu încărcat, permițând o evaporare de 2-5 minute între straturi, iar apoi aplicați imediat un strat ușor. Nu reduceți presiunea aerului pentru stratul final. Lăsați să se usuce timp de 10-20 de minute la 20°C înainte de aplicarea vopselei incolore.



Evaporare

Permiteți o evaporare de aproximativ 2-5 minute între straturi.



Mixare

Aplicați un strat ușor pentru a uniformiza modelul efectului de culoare și orientarea. Îndepărtați pistolul de pulverizare cu încă 5-10 cm de panou și aplicați un strat și mai ușor, pentru estomparea efectului.



Configurarea pistolului

	DUZĂ (MM)	PRESIUNE AER (BAR/PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
Eficiență Ridicată	1,2-1,4	2/29



Timp de uscare

Lăsați vopseaua de bază să se usuce timp de 10-20 de minute la 20°C înainte de aplicarea vopselei incolore.

ACTIVAREA VOPSELEI DE BAZĂ



Activare

Pentru vehiculele care necesită un nivel ridicat de performanță a vopselei, vopselele de bază Prospray pot fi activate astfel:

8 părți vopsea de bază Prospray.

1 parte activator Prospray

ICA-799

ICA-800

ICA-801

ICA-802

ICA-803

9 părți diluanți Prospray

ICR-1692

ICR-1693

ICR1694

A-116

A-118

A119

PROCESAREA VOPSELEI ÎN DOUĂ TONURI



În cazul culorilor solide sau cu efecte se poate utiliza o bandă de mascare subțire după o evaporare de 20 de minute la 20°C, iar apoi se poate aplica a doua culoare.