

## INFORMATION GÉNÉRALE

Prospray A-497 2 Component Accelerator accélère considérablement le temps de séchage hors poussière et le temps de séchage des vernis Prospray, Prospray intermix Single Stage et tous primaire surfaceur compatibles.

## RAPPORT DE MÉLANGE



Ajouter jusqu'à 20 ml de A-497 2 Component Accelerator maximum par litre de produit prêt à l'emploi.


## REGLAGE DU PISTOLET



	BUSE (MM)	PRESSION D'AIR (BAR / PSI)
HVLP	-	-
Haute efficacité	-	-

Se reporter à la fiche technique du composant A.

## APPLICATION



## TEMPS D'ÉVAPORATION ET TEMPS DE SÉCHAGE



SÉCHAGE AIR 20 °C / 68 °F		SÉCHAGE FORCÉ 60 °C / 140 °F	
Temps d'évaporation	-	Temps d'évaporation	-
Hors poussière	-	Hors poussière	-
Manipulable	-	Manipulable	-
Prêt à cacher	-	Prêt à cacher	-
Prêt à poncer	-	Prêt à poncer	-
Prêt à polir	-	Prêt à polir	-



## SUPPORT



## VIE EN POT À 20°C (68°F)



L'utilisation de A-497 2 Component Accelerator réduit la durée de vie en pot.

## COMPOSANTS



A-497 2 Component Accelerator ne doit pas être utilisé en association avec ICA-690 Express Activator ou ICA-802 M.S. Express Activator.

## ADDITIFS



## PRÉPARATION DE SURFACE



## COUCHE SUIVANTE



## DONNÉES PHYSIQUES



DONNÉES PHYSIQUES		
Base Chimique	Catalyseur dans des solvants	
Propriétés Physiques	Viscosité (RTS)	-
	Densité Relative (g/l)	0,89
	Point Éclair en Vase Clos	24°C / 75°F
	Pourcentage de matières solides	6,4
	Rendement	-
	Brillance	-
	Couleur	-

## PROTECTION



Utiliser une protection respiratoire adaptée (**nous recommandons l'emploi d'un masque intégral à ventilation assistée**).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible depuis le lien suivant :

[sds.prospray.eu](http://sds.prospray.eu)

## NETTOYER



Nettoyer l'équipement après utilisation avec un solvant de nettoyage.

**Éliminer le solvant conformément aux réglementations locales.**

## STOCKAGE/ DURÉE DE VIE



Minimum 2 ans ; (sous des conditions de stockage normales 10°C-30°C/50°F-90°F) (emballage fermé).

## NOTES

